

MANETTE CURSEUR POUR TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR MIELE

Referentie: 3205631



OMSCHRIJVING

Curseur pour tube telescopique aspirateur Miele

Peut etre de couleur Gris, noir ..

Références connues: 3205630 3205631

Se monte sur les appareils suivant:

S229 S 229 Aspirateurs
S229I S 229 I Aspirateurs
S230I S 230 I Aspirateurs
S231 S 231 Aspirateurs
S231I S 231 I Aspirateurs
S232I EUROPA azurblau Aspirateurs
S232I S 232 I Aspirateurs

S232I TURBO TEAM Aspirateurs
 S233 S 233 Aspirateurs
 S234I S 234 I
 Aspirateurs
 S236I S 236 I
 Aspirateurs
 S238I S 238 I
 Aspirateurs
 S240I S 240 I
 Aspirateurs
 S248I S 248 I
 Aspirateurs
 S250I ELECTRONIC 2000
 Aspirateurs
 S250I S 250 I Aspirateurs
 S251I PASSION lotosgrün
 Aspirateurs
 S251I S 251-1 I Aspirateurs
 S251I EUROSTAR Aspirateurs
 S251I S 251 I Aspirateurs
 S251I ELECTRONIC 2000 Aspirateurs
 S251I ELECTRONIC 1400 Aspirateurs
 S251I METEOR C karminrot Aspirateurs
 S252I S 252 I Aspirateurs
 S254I S 254 I Aspirateurs
 S255I S 255 I Aspirateurs
 S256I S 256 I Aspirateurs
 S256I BLACK DIAMOND met. Aspirateurs
 S270I S 270 I Aspirateurs
 S272I EXCELLENT pastellw Aspirateurs
 S272I S 272 I Aspirateurs
 S274I S 274 I Aspirateurs

 S275I S 275 I Aspirateurs
 S276I S 276 I Aspirateurs
 S278I S 278 I Aspirateurs
 S280I S 280 I Aspirateurs
 S282I S 282 I Aspirateurs

FICHE TECHNIQUE

Merk	MIELE
EAN13	3663216026522