


CAPTEUR DE POSITION TAMBOUR LAVE LINGE BOSCH SIEMENS 600903

Indeks: 00600903



OPIS

Capteur position tambour pour lave linge Bosch - Siemens

Se monte sur les appareils suivant :

WOT16320IT01
WOT20350BY05
WOT2038001
WOT2054003
WOT20320IT01
WOT20350FF03
WOT2038003
WOT2054005
WOT20320IT03
WOT20350FF04

WOT2038004
WOT2054106
WOT20320IT04
WOT20350FF05
WOT2038005
WOT20550FF03
WOT20320IT0
WOT20350OE01
WOT2038106
WOT20550FF04
WOT2035003
WOT20350OE03
WOT203Y106
WOT22350SN03
WOT2035005
WOT20350OE04
WOT20520IT01
WOT22350SN05
WOT20350BY01
WOT20350OE05
WOT20520IT03
WOT22350SN06
WOT20350BY03
WOT2035106
WOT20520IT05
WOT2259003
WOT20350BY04
WOT20351OE06
WOT20522IT01
WOT2259004
WOT2259005
WOT24350EE05
WOT24352FF01
WOT24550EE03
WOT24320NL04
WOT24350SN04
WOT24381NL07
WOT24550EE05
WOT24320NL05
WOT24350SN05
WOT24381NL08
WOT24550OE01
WOT2435003
WOT24350SN06
WOT24520FF03
WOT24550OE03
WOT2435005
WOT2435106
WOT24520FF04
WOT24550OE04
WOT24350EE03
WOT24351NL07
WOT24520FF05

WOT24550OE05
 WOT24350EE04
 WOT24351NL08
 WOT2454003
 WOT24551EE01
 WOT24552FF01
 WOT26541NL07
 WOT26551FN01
 WOT26590NL03
 WOT24552OE01
 WOT26550SN01
 WOT26552FF01
 WOT2454004
 WOT2259106
 WOT24350FF03
 WOT24380NL03
 WOT2454005
 WOT2259201
 WOT24350FF04
 WOT24380NL04
 WOT2454106
 WOT24320NL03
 WOT24350SN03
 WOT24380NL05
 WOT26590NL04
 WOT26352BY01
 WOT26550SN03
 WOT2659003
 WOT26590NL05
 WOT26520FF03
 WOT26550SN05
 WOT2659004
 WOT2659106
 WOT26520FF04
 WOT26550SN06
 WOT2659005
 WOT26591NL07
 WOT26540NL01
 WOT24351ff01
 WP12T590FF01
 WP13T590FF04

FICHE TECHNIQUE

Marka	BOSCH
EAN13	3663216022821