

Bouton de commande lave vaisselle De Dietrich VN8931

Referens: 31X7140



BESKRIVNING

Manette de commande lave vaisselle De Dietrich

Manette de couleur Noire, reference 31X7140

Se monte sur les appareils suivant:

VN8931E1

VA8931E1

VM8931E1

VN8931E2

VN8931E3

VN8931E5

AV3543E1

AV3543EE5

AV3542E5

EV3542E2

FICHE TECHNIQUE

Varumärke	DE DIETRICH
EAN13	3663216030833