



Resistance generique grill four BOSCH NEFF SIEMENS 00470845

Referens: 470845



BESKRIVNING

Résistance de voute/grill pour four BOSCH SIEMENS NEFF

Puissance 2800 Watts

Longueur : 420 mm

Largeur : 365 mm

Longueur bride : 250 mm

Largeur de bride : 105 mm

Références connues : 00470845 / 470845

***** MODELE GENERIQUE *****

Voir l'onglet "Compatibilité"

Appareils compatibles:

CF234654/61 CF234654 Four encastrable électrique
 CF234654/70 CF234654 Four encastrable électrique
 HB21AB521/01 HB21AB521 Four encastrable électrique
 HB21AB521/02 HB21AB521 Four encastrable électrique
 HB21AB521/03 HB21AB521 Four encastrable électrique
 HB21AB521/04 HB21AB521 Four encastrable électrique
 HB21AB521/70 HB21AB521 Four encastrable électrique
 HB21AB521J/01 HB21AB521J Four encastrable électrique
 HB21AB521J/02 HB21AB521J
 Four encastrable électrique
 HB21AB521J/05 HB21AB521J
 Four encastrable électrique
 HB21AB521J/10 HB21AB521J Four encastrable électrique
 HB21AB521K/01 HB21AB521K
 Four encastrable électrique
 HB21AB523J/01 HB21AB523J
 Four encastrable électrique
 HB21AB523J/02 HB21AB523J Four encastrable électrique
 HB21AB523J/03 HB21AB523J Four encastrable électrique
 HB21AB523J/04 HB21AB523J Four encastrable électrique
 HB21AB523J/05 HB21AB523J Four encastrable électrique
 HB230210S/01 HB230210S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230212S/01 HB230212S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230212S/10 HB230212S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230510S/01 HB230510S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230511S/01 HB230511S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230512S/01 HB230512S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230512S/10 HB230512S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230513S/01 HB230513S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230513S/10 HB230513S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230550J/01 HB230550J Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230550J/02 HB230550J Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230612S/01 HB230612S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230612S/10 HB230612S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230650J/01 HB230650J Four électrique encastrable
 HB230650J/02 HB230650J Four électrique encastrable
 HB230650J/03 HB230650J Four électrique encastrable
 HB230710S/01 HB230710S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230711S/01 HB230711S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230712S/01 HB230712S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230712S/10 HB230712S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230713S/01 HB230713S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB230713S/10 HB230713S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB23A1220S/45 HB23A1220S Four encastrable électrique
 HB23A1220S/51 HB23A1220S Four encastrable électrique
 HB23A1220S/56 HB23A1220S Four encastrable électrique
 HB23A1220S/57 HB23A1220S
 Four encastrable électrique
 HB23A1220S/61 HB23A1220S
 Four encastrable électrique

HB23A1220S/70 HB23A1220S Four encastrable électrique
 HB23A1520S/45 HB23A1520S
 Four encastrable électrique
 HB23A1520S/51 HB23A1520S
 Four encastrable électrique
 HB23A1520S/56 HB23A1520S Four encastrable électrique
 HB23A1520S/57 HB23A1520S Four encastrable électrique
 HB23A1520S/61 HB23A1520S Four encastrable électrique
 HB23A1520S/70 HB23A1520S Four encastrable électrique
 HB23AB210S/01 HB23AB210S Four encastrable électrique
 HB23AB210S/02 HB23AB210S Four encastrable électrique
 HB23AB210S/04 HB23AB210S Four encastrable électrique
 HB23AB210S/07 HB23AB210S Four encastrable électrique
 HB23AB210S/14 HB23AB210S Four encastrable électrique
 HB23AB210S/35 HB23AB210S Four encastrable électrique
 HB23AB211S/01 HB23AB211S Four encastrable électrique
 HB23AB211S/02 HB23AB211S Four encastrable électrique
 HB23AB211S/03 HB23AB211S Four encastrable électrique
 HB23AB212S/01 HB23AB212S Four encastrable électrique
 HB23AB212S/02 HB23AB212S Four encastrable électrique
 HB23AB220S/01 HB23AB220S Four encastrable électrique
 HB23AB220S/02 HB23AB220S Four encastrable électrique
 HB23AB220S/04 HB23AB220S Four encastrable électrique
 HB23AB220S/07 HB23AB220S Four encastrable électrique
 HB23AB220S/35 HB23AB220S Four encastrable électrique
 HB23AB221S/01 HB23AB221S Four encastrable électrique
 HB23AB221S/02 HB23AB221S Four encastrable électrique
 HB23AB221S/03 HB23AB221S Four encastrable électrique
 HB23AB221S/04 HB23AB221S Four encastrable électrique
 HB23AB221S/05 HB23AB221S Four encastrable électrique
 HB23AB221S/06 HB23AB221S Four encastrable électrique
 HB23AB221S/07 HB23AB221S Four encastrable électrique
 HB23AB221S/70 HB23AB221S Four encastrable électrique
 HB23AB222S/01 HB23AB222S
 Four encastrable électrique
 HB23AB222S/02 HB23AB222S
 Four encastrable électrique
 HB23AB222S/03 HB23AB222S
 Four encastrable électrique
 HB23AB222S/70 HB23AB222S Four encastrable électrique
 HB23AB250J/01 HB23AB250J
 Four encastrable électrique
 HB23AB250J/02 HB23AB250J Four encastrable électrique
 HB23AB250J/04 HB23AB250J Four encastrable électrique
 HB23AB250J/07 HB23AB250J Four encastrable électrique
 HB23AB510S/01 HB23AB510S Four encastrable électrique
 HB23AB510S/02 HB23AB510S Four encastrable électrique
 HB23AB510S/04 HB23AB510S Four encastrable électrique
 HB23AB510S/07 HB23AB510S Four encastrable électrique
 HB23AB510S/14 HB23AB510S Four encastrable électrique
 HB23AB510S/35 HB23AB510S Four encastrable électrique
 HB23AB511S/01 HB23AB511S Four encastrable électrique
 HB23AB511S/02 HB23AB511S Four encastrable électrique

HB23AB511S/03 HB23AB511S Four encastrable électrique
 HB23AB511Y/35 HB23AB511Y Four encastrable électrique
 HB23AB511Y/45 HB23AB511Y Four encastrable électrique
 HB23AB511Y/56 HB23AB511Y Four encastrable électrique
 HB23AB511Y/57 HB23AB511Y Four encastrable électrique
 HB23AB511Y/61 HB23AB511Y Four encastrable électrique
 HB23AB512S/01 HB23AB512S Four encastrable électrique
 HB23AB512S/02 HB23AB512S Four encastrable électrique
 HB23AB512Y/56 HB23AB512Y Four encastrable électrique
 HB23AB512Y/57 HB23AB512Y Four encastrable électrique
 HB23AB512Y/61 HB23AB512Y Four encastrable électrique
 HB23AB512Y/70 HB23AB512Y Four encastrable électrique
 HB23AB520S/01 HB23AB520S Four encastrable électrique
 HB23AB520S/02 HB23AB520S Four encastrable électrique
 HB23AB520S/04 HB23AB520S Four encastrable électrique
 HB23AB520S/07 HB23AB520S Four encastrable électrique
 HB23AB520S/35 HB23AB520S Four encastrable électrique
 HB23AB521S/01 HB23AB521S Four encastrable électrique
 HB23AB521S/02 HB23AB521S
 Four encastrable électrique
 HB23AB521S/03 HB23AB521S
 Four encastrable électrique
 HB23AB521S/04 HB23AB521S
 Four encastrable électrique
 HB23AB521S/05 HB23AB521S
 Four encastrable électrique
 HB23AB521S/06 HB23AB521S
 Four encastrable électrique
 HB23AB521S/07 HB23AB521S Four encastrable électrique
 HB23AB521S/70 HB23AB521S Four encastrable électrique
 HB23AB521Y/35 HB23AB521Y Four encastrable électrique
 HB23AB521Y/45 HB23AB521Y Four encastrable électrique
 HB23AB521Y/56 HB23AB521Y Four encastrable électrique
 HB23AB521Y/57 HB23AB521Y Four encastrable électrique
 HB23AB521Y/61 HB23AB521Y Four encastrable électrique
 HB23AB521Y/70 HB23AB521Y Four encastrable électrique
 HB23AB522S/01 HB23AB522S Four encastrable électrique
 HB23AB522S/02 HB23AB522S Four encastrable électrique
 HB23AB522S/03 HB23AB522S Four encastrable électrique
 HB23AB522S/04 HB23AB522S Four encastrable électrique
 HB23AB522S/05 HB23AB522S Four encastrable électrique
 HB23AB522S/70 HB23AB522S Four encastrable électrique
 HB23AB523/01 HB23AB523 Four encastrable électrique
 HB23AB523/02 HB23AB523 Four encastrable électrique
 HB23AB523/03 HB23AB523 Four encastrable électrique
 HB23AB523/04 HB23AB523 Four encastrable électrique
 HB23AB523/70 HB23AB523 Four encastrable électrique
 HB23AB523K/01 HB23AB523K Four encastrable électrique
 HB23AB523K/70 HB23AB523K Four encastrable électrique
 HB23AB523K/71 HB23AB523K Four encastrable électrique
 HB23AB523K/72 HB23AB523K Four encastrable électrique
 HB23AB523S/01 HB23AB523S Four encastrable électrique
 HB23AB523S/02 HB23AB523S Four encastrable électrique

HB23AB523S/03 HB23AB523S Four encastrable électrique
 HB23AB523S/70 HB23AB523S Four encastrable électrique
 HB23AB550J/01 HB23AB550J Four encastrable électrique
 HB23AB550J/02 HB23AB550J
 Four encastrable électrique
 HB23AB550J/04 HB23AB550J
 Four encastrable électrique
 HB23AB550J/07 HB23AB550J
 Four encastrable électrique
 HB23AB650J/01 HB23AB650J Four encastrable électrique
 HB23AB650J/02 HB23AB650J
 Four encastrable électrique
 HB23AB650J/04 HB23AB650J Four encastrable électrique
 HB23AB650J/07 HB23AB650J Four encastrable électrique
 HB23AS210S/01 HB23AS210S Four encastrable électrique
 HB23AS210S/04 HB23AS210S Four encastrable électrique
 HB23AS210S/07 HB23AS210S Four encastrable électrique
 HB23AS510S/01 HB23AS510S Four encastrable électrique
 HB23AS510S/04 HB23AS510S Four encastrable électrique
 HB23AS510S/07 HB23AS510S Four encastrable électrique
 HB23AS510S/14 HB23AS510S Four encastrable électrique
 HB23AS510S/35 HB23AS510S Four encastrable électrique
 HB23AS511S/01 HB23AS511S Four encastrable électrique
 HB23AS511S/02 HB23AS511S Four encastrable électrique
 HB23AS511S/03 HB23AS511S Four encastrable électrique
 HB23GB250J/01 HB23GB250J Four électrique encastrable
 HB23GB250J/35 HB23GB250J Four électrique encastrable
 HB23GB250J/45 HB23GB250J Four électrique encastrable
 HB23GB250J/52 HB23GB250J Four électrique encastrable
 HB23GB250J/57 HB23GB250J Four électrique encastrable
 HB23GB550J/01 HB23GB550J Four électrique encastrable
 HB23GB550J/35 HB23GB550J Four électrique encastrable
 HB23GB550J/45 HB23GB550J Four électrique encastrable
 HB23GB550J/52 HB23GB550J Four électrique encastrable
 HB23GB550J/57 HB23GB550J Four électrique encastrable
 HB23GB550J/61 HB23GB550J Four électrique encastrable
 HB23GB650J/01 HB23GB650J Four électrique encastrable
 HB23GB650J/35 HB23GB650J Four électrique encastrable
 HB23GB650J/45 HB23GB650J Four électrique encastrable
 HB23GB650J/52 HB23GB650J Four électrique encastrable
 HB23GB650J/57 HB23GB650J Four électrique encastrable
 HB23GB650J/61 HB23GB650J
 Four électrique encastrable
 HB300250/01 HB300250
 Four encastrable électrique
 HB300250/02 HB300250 Four encastrable électrique
 HB300450/01 HB300450 FOUR COLONNE
 HB300450/02 HB300450
 FOUR COLONNE
 HB300550/01 HB300550 Four encastrable électrique
 HB300580/01 HB300580 Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB300650/01 HB300650 Four encastrable électrique
 HB300650/02 HB300650 Four encastrable électrique

HB30AB540/01 HB30AB540 Four encastrable électrique
HB30AB540/02 HB30AB540 Four encastrable électrique
HB30AB540/04 HB30AB540 Four encastrable électrique
HB30AB540/07 HB30AB540 Four encastrable électrique
HB30AB540/35 HB30AB540 Four encastrable électrique
HB30AB550/01 HB30AB550 Four encastrable électrique
HB30AB550/02 HB30AB550 Four encastrable électrique
HB30AB550/04 HB30AB550 Four encastrable électrique
HB30AB550/07 HB30AB550 Four encastrable électrique
HB30AB550/35 HB30AB550 Four encastrable électrique
HB30GB550/35 HB30GB550 Four électrique encastrable
HB30GB550/45 HB30GB550 Four électrique encastrable
HB30GB550/52 HB30GB550 Four électrique encastrable
HB30GB550/57 HB30GB550 Four électrique encastrable
HB30GB550/61 HB30GB550 Four électrique encastrable
HB320540/01 HB320540 Four électrique encastrable
HB32AB240S/01 HB32AB240S Four encastrable électrique
HB32AB240S/02 HB32AB240S Four encastrable électrique
HB32AB240S/04 HB32AB240S Four encastrable électrique
HB32AB240S/07 HB32AB240S Four encastrable électrique
HB32AB240S/35 HB32AB240S Four encastrable électrique
HB32AB540S/01 HB32AB540S Four encastrable électrique
HB32AB540S/02 HB32AB540S Four encastrable électrique
HB32AB540S/04 HB32AB540S Four encastrable électrique
HB32AB540S/07 HB32AB540S Four encastrable électrique
HB32AB540S/35 HB32AB540S
Four encastrable électrique
HB32GB240S/01 HB32GB240S
Four électrique encastrable
HB32GB240S/35 HB32GB240S
Four électrique encastrable
HB32GB240S/45 HB32GB240S
Four électrique encastrable
HB32GB240S/56 HB32GB240S
Four électrique encastrable
HB32GB240S/57 HB32GB240S Four électrique encastrable
HB32GB240S/61 HB32GB240S Four électrique encastrable
HB32GB540S/01 HB32GB540S Four électrique encastrable
HB32GB540S/35 HB32GB540S Four électrique encastrable
HB32GB540S/45 HB32GB540S Four électrique encastrable
HB32GB540S/56 HB32GB540S Four électrique encastrable
HB32GB540S/57 HB32GB540S Four électrique encastrable
HB32GB540S/61 HB32GB540S Four électrique encastrable
HB32GB555/61 HB32GB555 Four électrique encastrable
HB32GB555/70 HB32GB555 Four électrique encastrable
HB330250/01 HB330250 Four encastrable électrique
HB330250/02 HB330250 Four encastrable électrique
HB330250S/01 HB330250S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
HB330250S/02 HB330250S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
HB330450/01 HB330450 Four encastrable électrique
HB330450/02 HB330450 Four encastrable électrique
HB330540/01 HB330540 Four encastrable électrique
HB330550/01 HB330550 Four encastrable électrique

HB330550S/01 HB330550S Cuisin./fours él. enc./sous plan
 HB330580/01 HB330580 Four encastrable électrique
 HB330650/01 HB330650 Four encastrable électrique
 HB330650/02 HB330650 Four encastrable électrique
 HB330650S/01 HB330650S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB330650S/02 HB330650S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB330750/01 HB330750 Four encastrable électrique
 HB330750S/01 HB330750S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB334250/01 HB334250 FOUR COLONNE
 HB334250/02 HB334250 FOUR COLONNE
 HB334550/01 HB334550 Four encastrable électrique
 HB334550J/01 HB334550J
 Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB334550S/01 HB334550S
 Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB334650/01 HB334650 Four encastrable électrique
 HB334650/02 HB334650
 Four encastrable électrique
 HB336550/01 HB336550 Four encastrable électrique
 HB336550J/01 HB336550J Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB33A1240S/01 HB33A1240S Four encastrable électrique
 HB33A1240S/02 HB33A1240S Four encastrable électrique
 HB33A1240S/04 HB33A1240S Four encastrable électrique
 HB33A1240S/06 HB33A1240S Four encastrable électrique
 HB33A1240S/07 HB33A1240S Four encastrable électrique
 HB33A1240S/35 HB33A1240S Four encastrable électrique
 HB33A1241S/45 HB33A1241S Four électrique encastrable
 HB33A1241S/56 HB33A1241S Four électrique encastrable
 HB33A1241S/57 HB33A1241S Four électrique encastrable
 HB33A1241S/61 HB33A1241S Four électrique encastrable
 HB33A1540S/01 HB33A1540S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB33A1540S/02 HB33A1540S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB33A1540S/04 HB33A1540S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB33A1540S/06 HB33A1540S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB33A1540S/07 HB33A1540S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB33A1540S/35 HB33A1540S Cuisin./fours él. enc./sous plan trav.
 HB33A1541S/45 HB33A1541S Four électrique encastrable

FICHE TECHNIQUE

Varumärke	BOSCH
EAN13	3663216040344