Balconnet de porte réfrigérateur Bosch Siemens 00664724

Référence: 00664724

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Un balconnet de porte de 573 x 100 x 40 mm, référencé 00664724, pour redonner de la place et de la tenue au rangement de la porte d'un réfrigérateur Bosch ou Siemens.

Références connues	00664724 / 664724 / 00676696 / 676696
Dimensions	573 x 100 x 40 mm
Type de pièce	Balconnet de porte de réfrigérateur
Marques	Bosch, Siemens
Appareils concernés	Réfrigérateurs pose libre des séries KDN36 et KDN40

Comment vérifier que le balconnet 00664724 convient à votre réfrigérateur

Cette pièce est connue sous quatre références : 664724, 00664724, 00676696 et 676696. Si l'une d'elles figure sur votre ancien balconnet ou dans la documentation de votre appareil, vous êtes au bon endroit. Elle est prévue pour les réfrigérateurs pose libre Bosch et Siemens des séries KDN36 et KDN40.

Relevez la référence complète de votre appareil sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette page. **Comparez aussi les dimensions de votre ancien balconnet avec les 573 x 100 x 40 mm** indiqués : c'est le contrôle le plus rapide avant de commander.

Votre modèle n'apparaît pas dans l'outil ? Contactez-nous avec la référence de votre réfrigérateur, nous la vérifierons avec vous avant l'envoi.

Quand et pourquoi remplacer un balconnet de porte de réfrigérateur

Le balconnet reçoit chaque jour bouteilles, pots et briques, et subit à chaque ouverture de porte les mouvements et le froid. Avec le temps, il peut se fissurer, perdre une fixation ou ne plus soutenir correctement les produits rangés. Un balconnet fendu ou qui bascule est le signe qu'il faut le changer.

Remplacer uniquement ce balconnet permet de garder votre réfrigérateur : l'appareil continue de produire du froid normalement, seul le rangement de la porte est à refaire. C'est un geste de réparation simple, qui prolonge la durée de vie de l'appareil et évite de jeter un réfrigérateur en état de marche.

Entretien et durabilité

Nettoyez le balconnet à l'eau tiède avec un peu de savon doux et une éponge non abrasive, puis séchez-le avant de le remettre en place. Évitez les solvants, l'alcool concentré et les produits décapants, qui peuvent fragiliser ou rayer la pièce. Par précaution, ne le passez pas au lave-vaisselle. Ne surchargez pas les bouteilles pleines sur un seul côté : une charge répartie préserve les fixations plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	3663216049132

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/balconnet/5727-balconnet-de-porte-refrigerateur-bosch-siemens-664724-00664724-676696-00676696.html