Boitier de commande electronique pour hotte ROBLIN 31BC007

Référence: 31BC007

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Un boîtier de touches livré avec sa carte électronique : le clavier de commande de votre hotte Roblin se remplace d'un seul bloc.

Références	31BC007 / 133.0071.130
Type de pièce	Boîtier de commande électronique (module de commande, clavier de touches), pièce d'origine Roblin
Contenu	Boîtier de touches livré avec la carte électronique
Fonctions	Vitesses d'aspiration, éclairage, commande générale de la hotte
Module de puissance associé	12CI019, vendu séparément
Compatibilité	Nombreuses hottes Roblin (Lotus, Atrium, Espace, Onyx, Orelia, Orient, Suroit...), liste non exhaustive

Comment vérifier que le boîtier 31BC007 convient à votre hotte Roblin

Le boîtier de commande 31BC007 est référencé 133.0071.130 par Roblin. Les deux références désignent la même pièce d'origine : vous pouvez donc rechercher l'une ou l'autre dans vos documents ou sur la plaque de votre hotte.

Il se monte sur de nombreuses hottes Roblin, notamment les gammes Lotus, Atrium, Espace, Onyx, Orelia, Orient, Suroit, Iris 1200, Lido 1200, Vizio, Palma, Arrow M 900 ou Eclypse. Cette liste n'est pas exhaustive. **Plusieurs versions du boîtier existent selon le numéro de série de la hotte** : relevez le modèle et le numéro de série sur la plaque signalétique de votre appareil, puis comparez avec les références indiquées. Dans le doute, contactez-nous avant de commander.

Remplacer le clavier de commande d'une hotte Roblin sans racheter l'appareil

Le boîtier 31BC007 est le module de commande de la hotte : il sert à choisir les vitesses d'aspiration, à allumer l'éclairage et à piloter l'appareil. Quand les touches ne répondent plus ou que la vitesse et l'éclairage ne se commandent plus, ce module peut être en cause. Le boîtier de touches arrive avec sa carte électronique : les deux éléments se remplacent ensemble.

Ce boîtier ne contient pas le module de puissance, qui est une pièce distincte, **vendue séparément**. La platine de commande

actionne le module de puissance 12CI019 : si votre diagnostic vous conduit à contrôler aussi ce second élément, la carte de puissance Vario Dimmer Roblin 12CI019 est disponible sur le site, à commander à part si besoin.

Changer ce seul module évite de remplacer toute la hotte pour une panne de commande. Cela prolonge la vie d'un appareil déjà installé et limite les déchets. Coupez toujours l'alimentation électrique de la hotte avant d'intervenir.

Entretien et durabilité

Nettoyez les touches avec un chiffon doux à peine humide, hotte hors tension. Évitez les produits pulvérisés directement sur le clavier, les jets d'eau et les éponges abrasives : l'humidité et les graisses de cuisson sont les principaux ennemis d'une carte électronique. Un nettoyage régulier de la façade préserve la sensibilité des touches.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ROBLIN
EAN13	3663216001253

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/carte-de-commande/968-carte-boitier-de-commande-electronique-hotte-roblin-31bc007.html