Taquet gauche support verre de porte four Miele 6197472

Référence: 6197472

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Taquette GAUCHE support verre, pour four Miele

Références connues: 6197472,6197471

Attention en fonction du numero de série, plusieurs modeles exsitent.

Liste non exhaustive des appareils utilisant cette piece:

6197472 Guide gauche H 4700 E H4700E Fours 02/2010 02/2014 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4710 B H4710B Fours 02/2010 10/2014 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4710 E H4710E Fours 02/2010 02/2014 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4712 B H4712B Fours 02/2010 04/2015 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4712 E H4712E Fours 02/2010 06/2014 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4713 E H4713E Fours 04/2011 10/2012 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4714 E H4714E Fours 10/2011 06/2014 022 Porte

6197472 Guide gauche H 4719 B H4719B Fours 09/2012 08/2013 021 Porte DE
6197472 Guide gauche H 4800 B H4800B Fours 02/2010 12/2013 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4800 E H4800E Fours 02/2010 10/2013 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4810 B H4810B Fours 02/2010 06/2015 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4810 E H4810E Fours 02/2010 12/2013 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4813 E H4813E Fours 07/2011 05/2014 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4814 E H4814E Fours 10/2011 05/2014 021 Porte
6197472 Guide gauche H 4819 B H4819B Fours 09/2012 04/2014 021 Porte DE
6197472 Guide gauche H 5040 B H5040B Fours 09/2007 06/2015 021 Porte
6197472 Guide gauche H 5040 B H5040B Fours 09/2008 06/2015 021 Porte MAR
6197472 Guide gauche H 5040 BP H5040BP Fours 10/2007 08/2014 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5041 B H5041B Fours 08/2009 06/2015 021 Porte
6197472 Guide gauche H 5041 BP H5041BP Fours 08/2009 06/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5050 B H5050B Fours 03/2008 06/2013 021 Porte H5050B
6197472 Guide gauche H 5051 B H5051B Fours 03/2008 11/2013 021 Porte H5051B
6197472 Guide gauche H 5051 B H5051B Fours 09/2008 01/2014 021 Porte H5051B MAR
6197472 Guide gauche H 5060 B H5060B Fours 03/2008 12/2013 022 Porte H5060B
6197472 Guide gauche H 5061 B H5061B Fours 03/2008 12/2014 022 Porte H5061B
6197472 Guide gauche H 5081 B H5081B Fours 03/2008 10/2013 021 Porte H5081B
6197472 Guide gauche H 5081 BP H5081BP Fours 03/2008 05/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5140 B H5140B Fours 09/2007 08/2014 021 Porte H5140/5142B
6197472 Guide gauche H 5140 B H5140B Fours 09/2008 01/2014 021 Porte H5140/5142B MAR
6197472 Guide gauche H 5140 BP H5140BP Fours 10/2007 06/2015 021 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5140 E H5140E Fours 09/2007 08/2012 021 Porte H5140/5142E
6197472 Guide gauche H 5140 E H5140E Fours 09/2008 01/2014 021 Porte H5140/5142E MAR
6197472 Guide gauche H 5140 EP H5140EP Fours 10/2007 02/2012 021 Porte H5140EP
6197472 Guide gauche H 5141 B H5141B Fours 08/2009 12/2014 021 Porte, H5141B
6197472 Guide gauche H 5141 BP H5141BP Fours 08/2009 09/2014 021 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5141 E H5141E Fours 08/2009 12/2014 021 Porte
6197472 Guide gauche H 5141 EP H5141EP Fours 08/2009 07/2013 021 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5142 B H5142B Fours 01/2009 02/2011 021 Porte H5140/5142B
6197472 Guide gauche H 5142 E H5142E Fours 01/2009 05/2010 021 Porte H5140/5142E
6197472 Guide gauche H 5144 B H5144B Fours 12/2007 06/2013 021 Porte H5144B
6197472 Guide gauche H 5144 BP H5144BP Fours 12/2008 04/2010 021 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5144 E H5144E Fours 12/2007 01/2011 021 Porte
6197472 Guide gauche H 5145 BP H5145BP Fours 04/2008 09/2014 021 Porte Jusqu'au No Série 63/ FR
6197472 Guide gauche H 5146 B H5146B Fours 08/2009 09/2013 021 Porte
6197472 Guide gauche H 5146 E H5146E Fours 08/2009 09/2014 021 Porte
6197472 Guide gauche H 5147 B H5147B Fours 07/2011 10/2014 021 Porte, H5147B
6197472 Guide gauche H 5147 BP H5147BP Fours 04/2010 02/2014 021 Porte Jusqu'au No Série 63/ FR
6197472 Guide gauche H 5147 BP H5147BP Fours 07/2012 10/2014 021 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5147 E H5147E Fours 07/2011 10/2013 021 Porte
6197472 Guide gauche H 5240 B H5240B Fours 09/2007 06/2015 022 Porte H5240/5242B
6197472 Guide gauche H 5240 B H5240B Fours 09/2008 06/2015 022 Porte H5240/5242B MAR
6197472 Guide gauche H 5240 BP H5240BP Fours 10/2007 02/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5240 BP H5240BP Fours 10/2007 02/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ AU
6197472 Guide gauche H 5240 BP H5240BP Fours 11/2008 02/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ JP
6197472 Guide gauche H 5240 E H5240E Fours 09/2007 10/2013 022 Porte H5240/5242E
6197472 Guide gauche H 5240 EP H5240EP Fours 10/2007 01/2011 023 Porte H5240EP
6197472 Guide gauche H 5240-55 B H5240-55B Fours 03/2008 08/2014 021 Porte CH
6197472 Guide gauche H 5240-55 E H5240-55E Fours 03/2008 05/2014 021 Porte CH
6197472 Guide gauche H 5240-60 B H5240-60B Fours 04/2008 10/2013 022 Porte H5240/5242B CH
6197472 Guide gauche H 5240-60 E H5240-60E Fours 04/2008 10/2013 022 Porte H5240/5242E CH

6197472 Guide gauche H 5241 B H5241B Fours 08/2009 06/2015 022 Porte, H5241B
6197472 Guide gauche H 5241 BP H5241BP Fours 08/2009 06/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5241 E H5241E Fours 08/2009 09/2014 022 Porte H5240/5242E
6197472 Guide gauche H 5241 EP H5241EP Fours 08/2009 12/2014 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5241-55 B H5241-55B Fours 01/2010 09/2013 021 Porte CH
6197472 Guide gauche H 5241-60 B H5241-60B Fours 01/2010 03/2014 021 Porte, H5241B CH
6197472 Guide gauche H 5241-60 BP H5241-60BP Fours 01/2010 10/2013 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ CH
6197472 Guide gauche H 5242 B H5242B Fours 01/2009 10/2010 022 Porte H5240/5242B
6197472 Guide gauche H 5242 E H5242E Fours 01/2009 10/2010 022 Porte H5240/5242E
6197472 Guide gauche H 5244 B H5244B Fours 12/2007 03/2010 022 Porte H5244B
6197472 Guide gauche H 5245 B H5245B Fours 04/2008 06/2015 022 Porte H5244B BE
6197472 Guide gauche H 5245 BP H5245BP Fours 04/2008 03/2014 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ FR
6197472 Guide gauche H 5247 B H5247B Fours 07/2011 06/2015 022 Porte, H5247B
6197472 Guide gauche H 5247 BP H5247BP Fours 04/2010 09/2014 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ FR
6197472 Guide gauche H 5247 BP H5247BP Fours 07/2011 06/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5360 B H5360B Fours 01/2008 10/2012 021 Porte H5360B
6197472 Guide gauche H 5361 B H5361B Fours 01/2008 11/2014 021 Porte H5361B
6197472 Guide gauche H 5361 BP H5361BP Fours 01/2008 01/2015 021 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5361 BP H5361BP Fours 09/2008 01/2015 021 Porte Jusqu'au No Série 63/ MAR
6197472 Guide gauche H 5361 E H5361E Fours 01/2008 08/2013 021 Porte H5361E
6197472 Guide gauche H 5361 EP H5361EP Fours 01/2008 06/2013 021 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5460 B H5460B Fours 01/2008 06/2015 022 Porte H5460B
6197472 Guide gauche H 5460 BP H5460BP Fours 02/2008 04/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5460-55 B H5460-55B Fours 03/2008 02/2014 021 Porte CH
6197472 Guide gauche H 5460-60 B H5460-60B Fours 04/2008 10/2013 022 Porte H5460B CH
6197472 Guide gauche H 5461 B H5461B Fours 01/2008 06/2015 022 Porte H5461B
6197472 Guide gauche H 5461 BP H5461BP Fours 01/2008 02/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ AU
6197472 Guide gauche H 5461 BP H5461BP Fours 01/2008 02/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5461 E H5461E Fours 01/2008 08/2013 022 Porte H5461E
6197472 Guide gauche H 5461 EP H5461EP Fours 01/2008 12/2014 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5461-55 E H5461-55E Fours 03/2008 06/2013 021 Porte CH
6197472 Guide gauche H 5461-60 BP H5461-60BP Fours 04/2008 11/2013 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ CH
6197472 Guide gauche H 5461-60 E H5461-60E Fours 04/2008 09/2013 022 Porte H5461E CH
6197472 Guide gauche H 5581 BP H5581BP Fours 12/2007 01/2014 021 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5581 BP H5581BP Fours 09/2008 01/2014 021 Porte Jusqu'au No Série 63/ MAR
6197472 Guide gauche H 5681 B H5681B Fours 12/2007 06/2015 021 Porte
6197472 Guide gauche H 5681 BP H5681BP Fours 12/2007 06/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ AU
6197472 Guide gauche H 5681 BP H5681BP Fours 12/2007 06/2015 023 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5681-55 B H5681-55B Fours 03/2008 11/2013 021 Porte CH
6197472 Guide gauche H 5681-60 B H5681-60B Fours 04/2008 12/2013 021 Porte CH
6197472 Guide gauche H 5681-60 BP H5681-60BP Fours 04/2008 03/2014 023 Porte Jusqu'au No Série 63/ CH
6197472 Guide gauche H 5688 BP H5688BP Fours 01/2008 03/2013 025 Porte Jusqu'au No Série 63/
6197472 Guide gauche H 5688-60 BP H5688-60BP Fours 04/2008 04/2013 025 Porte Jusqu'au No Série 63/ CH

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	3663216051609
Hauteur (cm):	1.2
Largeur (cm) :	12
Profondeur (cm):	8
Poids (kg) :	0.04

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charniere-et-support/6253--taquet-gauche-support-verre-de-porte-four-miele--miele.html