CROCHET DE PORTE DE SECHE LINGE BOSCH SIEMENS 154074

Référence: 00154074

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Crochet de porte pour seche linge Bosh Slemens

Références connues: 00154074, 154074

Dimensions: Env 55x10x10mm

Se monte sur les gammes suivantes (Liste non exhaustive):

WTA3410/01
WTA3460/01
WTA3480/01
WTA3480/02
WTA3481/02
WTA3481/04
WTA3481/06
WTA3500/01

WTA3500/02
WTA3500/04
WTA3500/06
WTA3500UC/04
WTE5820EU/01
WTE5820EU/02
WTE5820EU/04
WTL5100EU/05
WTL5100EU/07
WTL5100FF/05
WTL5100FF/07
WTL5200/02
WTL5200/04
WTL5200EU/01
WTL5200EU/02
WTL5200EU/04
WTL5200FF/02
WTL5200FF/04
WTL527SEU/04
WTL5300EU/01
WTL5380/01
WTL5400/01
WTL5400/02
WTL5400/04
WTL5400FF/01
WTL5400FF/02
WTL5400FF/04
WTL5400FG/01
WTL5400IE/01
WTL5400IE/02
WTL5400UC/04
WTL5460/01
WTL5460/02
WTL5470/01
WTL5470/02
WTL5470FF/01
WTL5470FF/02
WTL5470FF/04
WTL5480/01
WTL5480/02
WTL5481/02
WTL5481/04.....

FICHE TECHNIQUE

Marque	SIEMENS
EAN13	3663216000874

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/chochet-de-porte/1083-crochet-de-porte-de-seche-linge-bosch-siemens-154074.html