Lot de 2 filtres à charbon 50292969008 hotte Electrolux AEG

Référence: 50292969008

Voir la fiche produit sur le site









DESCRIPTION

Deux filtres à charbon actif dans un même lot pour redonner à votre hotte en recyclage Electrolux, Faure ou AEG toute sa capacité à neutraliser les odeurs de cuisson.

Références	50292969008 / 4055046520
Type de pièce	Filtre à charbon actif générique, type 47
Contenu du lot	2 filtres
Diamètre d'un filtre	150 mm
Hauteur d'un filtre	60 mm
Compatibilité	Hottes Electrolux, Faure et AEG en recyclage (liste non exhaustive)
Remplacement conseillé	Tous les 3 à 4 mois selon l'utilisation

Comment vérifier que ces filtres type 47 conviennent à votre hotte

Ce lot réunit deux filtres à charbon génériques de type 47, connus sous les références 50292969008 et 4055046520. Il s'agit de filtres compatibles et non de pièces d'origine, conçus pour les hottes Electrolux, Faure et AEG qui fonctionnent en recyclage.

Relevez la référence de votre hotte avant de commander : elle figure sur la plaque signalétique de l'appareil. Saisissez-la ensuite dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette page pour savoir si votre modèle est concerné.

La liste de compatibilité n'est pas exhaustive. Si votre hotte n'apparaît pas, mesurez vos anciens filtres et comparez-les aux cotes d'un filtre : 150 mm de diamètre et 60 mm de hauteur. Vous pouvez aussi nous contacter avant de commander.

Quand et comment changer le filtre à charbon d'une hotte en recyclage

Une hotte en recyclage ne rejette pas l'air à l'extérieur : il traverse le filtre à charbon actif, qui retient la graisse, l'humidité et les odeurs avant de revenir dans la pièce. Avec le temps, le charbon se sature. Des odeurs de cuisson qui persistent malgré la hotte indiquent qu'il faut changer les filtres.

Le rythme habituel est d'un remplacement tous les 3 à 4 mois, plus souvent si vous cuisinez beaucoup de fritures ou d'aliments gras, un peu moins si l'usage reste occasionnel.

Changer uniquement les filtres permet de garder une hotte qui fonctionne plutôt que de remplacer l'appareil complet. C'est aussi un geste plus respectueux de l'environnement : on prolonge la durée de vie de la hotte et on évite de jeter un équipement en bon état.

Entretien et durabilité

Un filtre à charbon actif se remplace, il ne se nettoie pas : évitez de le laver ou de l'humidifier. Conservez les filtres neufs dans leur emballage jusqu'à la pose et notez la date de remplacement pour prévoir le suivant dans 3 à 4 mois. Entretenez aussi le filtre à graisse de votre hotte en suivant la notice de l'appareil.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	3663216030895
Hauteur (cm):	5
Largeur (cm) :	14
Profondeur (cm):	29
Poids (kg) :	0.73

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/filtre-a-charbon/3448-kit-de-2-filtres-a-charbons-hotte-electroluxxfaure-aeg-50292969008-type-47-4055046520.html