Pompe vidange lave-vaisselle Ariston Indesit C00090537

Référence: C00090537



DESCRIPTION

Une pompe de vidange de lave-vaisselle C00090537 livrée avec son corps de pompe, qui reprend 10 références équivalentes, de marque Plaset ou Askoll selon l'approvisionnement.

Référence d'origine	C00090537 (090537)
Références équivalentes	C00112306 / C00096072 / C00143739 / C00054843 / C00084835 / C00143766 / C00118767 / 482000022973 / 482000022975 / 482000039012
Type de pièce	Pompe de vidange de lave-vaisselle
Contenu livré	Pompe avec son corps de pompe
Marques d'appareils	Scholtes, Ariston, Indesit
Marque de la pompe	Plaset ou Askoll selon l'approvisionnement (versions identiques et compatibles)

Pompe C00090537 ou équivalente : laquelle commander pour votre lave-vaisselle

La référence C00090537, également notée 090537, est associée à plusieurs codes équivalents. Cette pompe de vidange correspond aussi à C00112306, C00096072, C00143739, C00054843, C00084835, C00143766, C00118767, 482000022973, 482000022975 et

482000039012. Si l'un de ces codes figure sur votre ancienne pompe ou dans la documentation de votre appareil, vous êtes sur la bonne fiche.

Selon l'approvisionnement, la pompe livrée est de marque Plaset ou Askoll. Ces deux versions sont identiques et compatibles : la marque inscrite sur le boîtier peut donc différer de celle de la photo, sans incidence sur la compatibilité avec votre lave-vaisselle.

Cette pompe s'adresse aux lave-vaisselle Scholtes, Ariston et Indesit. Pour vérifier qu'elle convient, relevez la référence de votre appareil sur sa plaque signalétique, puis comparez les codes inscrits sur votre ancienne pompe à ceux du tableau ci-dessus.

Que faire quand le lave-vaisselle ne vidange plus

La pompe de vidange évacue l'eau sale de la cuve à chaque phase de lavage. Lorsqu'elle s'use ou se bloque, l'eau stagne au fond de la cuve, le programme s'interrompt ou l'appareil produit un bruit inhabituel pendant la vidange. Ces signes pointent souvent vers la pompe, une fois le filtre et la durite contrôlés.

La pompe est fournie **avec son corps de pompe** : vous changez l'ensemble en une seule fois, sans avoir à séparer la pompe de son corps ni à vous procurer cet élément à part.

Remplacer cette pompe suffit dans ce cas : le reste du lave-vaisselle continue de fonctionner. Réparer plutôt que racheter un appareil complet évite de mettre au rebut une machine encore en bon état et prolonge sa durée de vie. Débranchez l'appareil et coupez l'arrivée d'eau avant toute intervention.

Entretien et durabilité

Videz et rincez régulièrement le filtre de la cuve pour retenir les résidus avant qu'ils n'atteignent la pompe. Évitez de lancer un cycle avec des morceaux d'os, des noyaux ou des éclats de verre dans le fond de la cuve. Un cycle d'entretien à vide de temps en temps limite les dépôts de calcaire et de graisse dans le circuit de vidange et préserve la pompe plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HOTPOINT - ARISTON
EAN13	3663216009839