résistance grill four Candy Rosieres

Référence: 42836998



DESCRIPTION

Résistance GRILL CANDY 42836998

Résistance grill four Candy Rosieres – Référence 42836998

Votre four Candy ou Rosieres ne chauffe plus correctement en mode grill ? Remplacez la pièce défectueuse avec la **résistance grill four Candy Rosieres 42836998**, une pièce détachée destinée à rétablir le fonctionnement du gril sur les appareils compatibles.

La résistance grill permet de produire la chaleur nécessaire pour gratiner, dorer et griller vos préparations culinaires. Son remplacement peut être nécessaire lorsque le gril ne chauffe plus normalement ou présente un dysfonctionnement.

Caractéristiques du produit

- **Produit :** Résistance grill pour four
- **Marques compatibles :** Candy / Rosieres, selon le modèle
- **Référence :** 42836998
- **Type de pièce :** Résistance chauffante de gril
- **Utilisation :** Cuisson, grillades et gratinage
- **Compatibilité :** À vérifier avec la référence exacte du four

Pourquoi remplacer la résistance grill de votre four ?

- Retrouver la fonction gril lorsque la résistance d'origine est défectueuse.
- Profiter à nouveau de vos préparations gratinées et dorées.
- Réparer votre appareil en remplaçant uniquement la pièce concernée.

Conseils avant commande

Avant d'acheter votre résistance grill Candy Rosieres 42836998, vérifiez la référence complète de votre four sur sa plaque signalétique. Assurez-vous également que la référence de la pièce correspond à celle recommandée pour votre appareil.

Attention : débranchez toujours votre four de l'alimentation électrique avant toute intervention. En cas de doute, faites appel à un technicien qualifié.

FICHE TECHNIQUE

Marque	CANDY
EAN13	8057166839205
Hauteur (cm):	1
Largeur (cm) :	40
Profondeur (cm):	40

Poids (kg) :	0.53