Bouton lave vaisselle Bosch Viva 00612270

Reference: 00612270



FICHE TECHNIQUE

Brand	BOSCH
EAN13	3663216031670