Clapet de changement de filtre Pure XPure SPure MPure

Référence: PUFK

Voir la fiche produit sur le site









DESCRIPTION

Clapet de changement de filtre BORA Pure PUFK

Le clapet de changement de filtre BORA Pure, référence PUFK, est le cache d'accès au boîtier de circulation de l'air des tables de cuisson aspirantes BORA Pure, X Pure, S Pure et M Pure. Il se retire facilement par l'ouverture d'aspiration pour remplacer le filtre à charbon actif, puis se remet en place en quelques secondes.

EN BREF

- Référence BORA : PUFK
- Compatible BORA Pure, X Pure, S Pure et M Pure
- Clapet pour boîtier de circulation de l'air (version recyclage)
- Retrait facile par l'ouverture d'accès
- Vendu à l'unité : 1 clapet par article

À QUOI SERT LE CLAPET PUFK ?

Sur une table de cuisson BORA Pure en recyclage d'air, le filtre à charbon actif piège les odeurs de cuisson. Pour le remplacer, il faut accéder au boîtier du filtre : c'est le rôle du clapet de changement de filtre. Il ferme l'ouverture du boîtier en fonctionnement normal et

se retire sans outil au moment de l'entretien.

Si votre clapet est perdu, cassé ou déformé, le remplacer par la référence BORA PUFK garantit un ajustement correct dans l'ouverture d'aspiration de votre table.

COMPATIBILITÉ

Gamme BORA	Compatible
BORA Pure	Oui
BORA X Pure	Oui
BORA S Pure	Oui
BORA M Pure	Oui

Ce clapet est prévu pour la gamme Pure uniquement. Les gammes BORA Professional, Classic et Basic utilisent d'autres accessoires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Clapet de changement de filtre Pure
Marque	BORA
Référence	PUFK
Usage	Accès au filtre à charbon actif du boîtier de circulation de l'air
Modèles compatibles	BORA Pure, X Pure, S Pure, M Pure
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	59 x 38 x 26 mm
Quantité livrée	1 clapet

CONTENU DE LA LIVRAISON

1 x clapet de changement de filtre Pure, référence PUFK. Le filtre à charbon actif BORA, référence PUAKF, n'est pas inclus et se commande séparément.

CHANGER LE FILTRE À CHARBON ACTIF : MODE D'EMPLOI

1. Dans l'ouverture d'aspiration, retirez le clapet de changement de filtre de l'ouverture du boîtier du filtre.
2. Saisissez le filtre usagé par son anse et tirez-le vers vous.
3. Insérez le nouveau filtre jusqu'à ce qu'il soit entièrement dans le boîtier.
4. Réinsérez le clapet en appuyant jusqu'à la butée, puis vérifiez qu'il est correctement positionné.

Le filtre à charbon actif BORA Pure doit être changé environ toutes les 150 heures d'utilisation, soit à peu près un an en cuisson intensive. La table affiche la lettre F lorsque le changement est nécessaire. Reportez-vous à la notice de votre modèle pour réinitialiser l'indicateur.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BORA
EAN13	4260326378382
Hauteur (cm):	2.6
Largeur (cm) :	3.8
Profondeur (cm):	5.9
Poids (kg) :	0.6

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/grille-et-support/6894-pufk-clapet-de-changement-de-filtre-pure-xpure-spure-mpure-bora.html