Joint de porte lave vaisselle Bosch neff Siemens 00488143

Référence: 00488143

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Ce joint de porte rend à votre lave-vaisselle Bosch, Neff, Siemens ou de la gamme Viva une porte étanche, sans remplacer l'appareil.

Référence	00488143 / 488143
Type de pièce	Joint de porte (tour de porte) de lave-vaisselle
Marques et gammes d'appareils	Bosch, Neff, Siemens, gamme Viva
Appareils concernés	Lave-vaisselle intégrables, dont de nombreux modèles 60 cm
Compatibilité	Liste non exhaustive, à contrôler avec l'outil de compatibilité de la fiche

Comment vérifier que le joint de porte 00488143 convient à votre lave-vaisselle

Le joint 00488143 s'écrit aussi 488143 : ces deux numéros désignent la même pièce. Cette référence figure au catalogue de pièces détachées Bosch sous l'intitulé « Joint de porte ». Elle concerne des lave-vaisselle des marques Bosch, Neff et Siemens ainsi que de la gamme Viva, notamment des modèles intégrables.

Avant de commander, relevez le numéro complet de votre modèle sur la plaque signalétique, l'étiquette fixée sur l'appareil ou gravée directement dessus. Saisissez-le ensuite dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de cette fiche. **La liste de compatibilité n'est pas exhaustive** : si votre modèle n'y apparaît pas, contactez-nous en indiquant son numéro, nous vérifierons la

correspondance.

Quand changer le joint de porte d'un lave-vaisselle et comment procéder

Un joint de porte travaille à chaque cycle : il est écrasé à la fermeture, mouillé, chauffé, puis exposé aux graisses et aux détergents. Avec le temps, il durcit, se fissure, se déforme ou retient des moisissures. Une flaque au pied de la porte pendant le lavage, un joint qui ne se plaque plus contre la cuve ou une odeur persistante sont les signes les plus courants.

Seul le joint est à remplacer : le reste du lave-vaisselle n'est pas concerné. Débranchez l'appareil avant d'intervenir, retirez l'ancien joint, nettoyez son logement, puis installez le nouveau sur tout le tour de la porte. Réparer ainsi évite de se séparer d'un appareil qui fonctionne encore à cause d'une simple fuite, et prolonge sa durée de vie.

Entretien et durabilité

Nettoyez régulièrement le joint avec une éponge douce et de l'eau tiède savonneuse, en retirant les résidus alimentaires logés dans les replis. Évitez les solvants, les produits abrasifs et les objets tranchants qui abîment le caoutchouc. Laisser la porte entrouverte après le lavage aère le joint et limite les moisissures, ce qui prolonge sa durée de vie.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	3663216049088

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/joint-tour-de-porte/5722--joint-de-porte-lave-vaisselle-bosch-neff-siemens-bosch-00488143-488143.html