# Bouton de commande lave vaisselle De Dietrich VN8931

**Référence:** 31X7140

Voir la fiche produit sur le site










## DESCRIPTION

Manette de commande lave vaisselle De Dietrich

Manette de couleur Noire, reference 31X7140

Se monte sur les appareils suivant:

VN8931E1

VA8931E1

VM8931E1

VN8931E2

VN8931E3

VN8931E5

AV3543E1

AV3543EE5

AV3542E5

EV3542E2

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Marque** | DE DIETRICH |
| **EAN13** | 3663216030833 |

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/manette-bouton-programmation-programmateur-lave-vaisselle/3443-bouton-de-commande-lave-vaisselle-de-dietrich-vn8931-vn8931e1-va8931e1-vm8931e1-vn8931e2-vn8931e3-vn8931e5.html