Clavier 6 touches four Candy Rosieres

Référence: 9264974

Voir la fiche produit sur le site







DESCRIPTION

Clavier 6 touches four Candy Rosieres

Se monte sur les appareils suivant:

33700067 FOFE60242PN FOFE6024/2PN
33700068 FOFE60242RB FOFE6024/2RB
33700073 FOFE60832RB FOFE6083/2RB
33700074 FOFE60832PN FOFE6083/2PN
33700075 FOFE60842IN FOFE6084/2IN
33700076 FOFE60842PN FOFE6084/2PN
33700077 FOFE60842RB FOFE6084/2RB
33700167 RF6084RB RF 6084 RB
33700168 RF6084PN RF 6084 PN
33700196 RF6184MIN RF 6184 MIN
33700198 RF6184MRB RF 6184 MRB
33700199 RF6184MPN RF 6184 MPN
33700201 RF6082RB RF 6082 RB
33700202 RF6082PN RF 6082 PN
33700203 RF6082IN RF6082 IN
33700204 RF6072RB RF 6072 RB
33700205 RF6072PN RF 6072 PN
33700207 RF6022RB RF 6022 RB
33700208 RF6022PN RF 6022 PN
33700257 RF609MIN RF 609 MIN
33700261 RF609RB RF 609 RB
33700262 RF609PN RF 609 PN
33700275 FDP299N FDP 299 N

33700278 RF6263IN RF 6263 IN
33700285 RF6263INOS RF 6263 IN OS
33700306 H7S316MX H7S 316 MX
33700313 RFP358RB RFP 358 RB
33700314 RFP358PN RFP 358 PN
33700315 RFP358IN RFP 358 IN
33700584 H7S316MBX H7S 316 MBX
33700585 H9S316MBX H9S 316 MBX
33700601 HHEU400X HHEU400X
33700602 HHEU400W HHEU400W
33700604 HGI5151BX HGI 515/1 BX
33700605 HGI5151W HGI 515/1 W
33700622 FHP748N FHP 748 N
33700623 FHP748W FHP 748 W
33700654 FPP647N FPP 647 N
33700655 FPP647W FPP 647 W
33700657 FPP648N FPP 648 N
33700658 FPP648W FPP 648 W
33700659 FPP698N FPP 698 N
33700661 FPP698W FPP 698 W
33700668 FHP798X FHP 798 X
33700687 FPP678X FPP 678 X
33900634 HCT617XE HCT617X/E
33900635 HCT827XLE HCT827XL/E
39354774 FOFE6024RB FO FE6024 RB
39354782 FOFE6024PN FO FE6024 PN
39354816 FOFE6063RB FO FE6063 RB
39354824 FOFE6063PN FO FE6063 PN
39354832 FOFE6073RB FO FE6073 RB
39354840 FOFE6073PN FO FE6073 PN
39354857 FOFE6074RB FO FE6074 RB
39354865 FOFE6074PN FO FE6074 PN
39354873 FOFE6083RB FO FE6083 RB
39354881 FOFE6083PN FO FE6083 PN
39354899 FOFE6084RB FO FE6084 RB
39354907 FOFE6084PN FO FE6084 PN
39356506 FOFE6084IN FO FE6084 IN
39356514 FOFE6073IN FO FE6073 IN
39356720 FOFE6184PN FO FE6184 PN
93963683 Sectionfoursuperie Section four superieur
93963722 Sectionfoursuperie Section four superieur
93963735 Sectionfoursuperie Section four superieur
93963763 Sectionfoursuperie Section four superieur
93963766 Sectionfoursuperie Section four superieur

FICHE TECHNIQUE

Marque	ROSIERES
EAN13	3663216050169

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/manette/5855-clavier-6-touches-four-candy-rosieres-93786104.html