Module de puissance pour lave vaisselle Siemens 00659586

Référence: 00659586

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Module de puissance Siemens référence 00659586, livré programmé d'usine pour lave-vaisselle : aucune programmation n'est à faire de votre côté.

Référence	00659586
Type de pièce	Module de puissance programmé (module électronique)
Programmation	Programmé d'usine
Appareil concerné	Lave-vaisselle Siemens
Compatibilité	À vérifier avec l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de la fiche

Comment vérifier que le module 00659586 convient à votre lave-vaisselle

Cette fiche concerne le module de puissance Siemens portant la référence 00659586. « Programmé » signifie que la pièce sort d'usine avec son programme enregistré : **aucune manipulation ni configuration n'est à faire** après le montage. Sur une pièce électronique, la référence reste le seul critère fiable : deux modules d'aspect proche peuvent correspondre à des appareils différents.

Relevez la référence complète de votre lave-vaisselle sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil **« Vérifier la compatibilité de votre appareil »** de cette fiche. Vous pouvez aussi comparer 00659586 avec la référence inscrite sur le module actuel, si elle est lisible.

Si votre modèle n'apparaît pas dans l'outil, contactez-nous avant de commander : nous vérifierons avec vous.

Quand remplacer le module de puissance d'un lave-vaisselle Siemens

Le module de puissance est la partie électronique qui pilote le lave-vaisselle et le déroulement de ses programmes. Lorsqu'il est défaillant, l'appareil peut ne plus démarrer, ne plus enchaîner ses cycles ou afficher un défaut récurrent. Ces signes ne viennent pas

toujours du module : un diagnostic préalable évite de changer une pièce qui fonctionne.

Remplacer le module seul permet de garder un lave-vaisselle dont le reste fonctionne, plutôt que de racheter l'appareil complet, et évite un déchet électronique. **Coupez l'alimentation et débranchez l'appareil avant toute intervention**. En cas de doute sur la dépose, faites appel à un technicien.

Entretien et durabilité

Un module électronique craint l'humidité et les chocs. Gardez-le dans son emballage jusqu'au montage, manipulez-le par les bords sans toucher les composants ni les connecteurs, et ne le nettoyez jamais à l'eau. Vérifiez que les connecteurs sont bien enfichés et que le module reste à l'abri des projections.

FICHE TECHNIQUE

Marque	SIEMENS
EAN13	3663216029424

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/module-electronique/3278-module-de-puissance-programme-lave-vaisselle-siemens-00659586.html