
Carte affichage lx1 four Sauter

Référence: AS0072888

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Afficheur écran four Sauter AS0072888

Vous recherchez un afficheur pour votre four Sauter ? Cette pièce de référence AS0072888 est destinée au remplacement de l’afficheur d’origine sur les modèles de fours Sauter compatibles.

L’afficheur permet de visualiser les informations de fonctionnement du four, notamment les paramètres de cuisson, la température, le temps de cuisson ou les différents programmes selon le modèle de l’appareil.

Caractéristiques

- Marque : Sauter
- Référence : AS0072888

- Type de pièce : afficheur / écran de four
- Fonction : affichage des informations du four
- Utilisation : pièce détachée pour four
- Pièce de remplacement : oui

Remplacement de l’afficheur de four

Un afficheur défectueux peut se manifester par un écran qui ne s’allume plus, un affichage incomplet, des caractères difficiles à lire ou des informations qui ne s’affichent plus correctement.

Le remplacement de l’afficheur peut permettre de retrouver une lecture normale des informations et des commandes de votre four.

Avant de commander, vérifiez impérativement la référence de votre appareil et la compatibilité de la pièce AS0072888 avec votre modèle de four Sauter.

FICHE TECHNIQUE

Marque	SAUTER
EAN13	3251431364910
Hauteur (cm):	3
Largeur (cm) :	7
Profondeur (cm):	17
Poids (kg) :	0.085

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/module-electronique/6860-as-carte-affichage-lx-four-sauter-sauter.html