Poignée complete porte lave linge Indesit 049411 C00049411

Référence: 049411

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Cette poignée complète de porte redonne une ouverture franche à votre lave-linge Indesit ou Ariston, avec la référence d'origine 049411 / C00049411.

Références d'origine	049411 / C00049411
Type de pièce	Poignée complète de porte de lave-linge
Marque	Indesit
Compatibilité	Lave-linge Ariston et Indesit (liste consultable sur la fiche)
Disponibilité	Dernier exemplaire en stock, plus livrable ensuite

Comment vérifier que la poignée C00049411 convient à votre lave-linge

La référence d'origine de cette poignée est 049411, que l'on trouve aussi écrite C00049411. Les deux écritures désignent la même pièce : vous pouvez donc chercher l'une ou l'autre dans votre recherche ou sur vos anciens documents de réparation.

Cette poignée complète est prévue pour des lave-linge Ariston et Indesit. Pour confirmer que votre appareil en fait partie, utilisez l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette fiche : saisissez la référence de votre lave-linge, que vous lisez sur sa plaque signalétique. Si votre modèle n'apparaît pas, contactez-nous avant de commander, nous vérifierons avec vous.

Il s'agit du dernier exemplaire en stock et la pièce n'est plus livrable une fois vendue. Prenez donc le temps de contrôler votre modèle avant de valider la commande, car nous ne pouvons pas promettre de réapprovisionnement.

Remplacer une poignée de porte de lave-linge cassée ou qui ne tient plus

La poignée de porte est l'une des pièces les plus sollicitées d'un lave-linge : elle est saisie à chaque cycle, souvent avec les mains mouillées ou chargées de linge. À force d'usage, elle se fissure, prend du jeu ou finit par casser, ce qui rend l'ouverture de la porte pénible, voire impossible.

Le reste de l'appareil fonctionne alors parfaitement. **Remplacer uniquement la poignée complète permet de garder un lave-linge qui lave encore très bien**, plutôt que de le remplacer en entier pour un défaut mécanique limité. C'est aussi un geste utile pour la planète : une pièce changée, c'est un appareil de moins à jeter et une durée de vie prolongée.

Entretien et durabilité

Nettoyez la poignée avec une éponge douce légèrement humide et un peu de savon doux, puis essuyez-la. Évitez les solvants, les produits abrasifs et l'eau de Javel concentrée, qui peuvent ternir ou fragiliser le plastique. Ouvrez la porte en tirant sans à-coup, sans forcer ni suspendre de linge à la poignée : c'est la meilleure façon de la préserver longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HOTPOINT - ARISTON
EAN13	3663216034428

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/poignee-de-porte/3834-poignee-complete-porte-lave-linge-indesit-c00049411.html