Embout de poignée four Sauter Brandt De Dietrich

Référence: AS0039560

Voir la fiche produit sur le site

DESCRIPTION

Embout de poignée de porte four Sauter AS0039560

Vous recherchez un embout de poignée pour la porte de votre four Sauter ? La référence AS0039560 correspond à un embout de poignée destiné aux appareils Sauter compatibles.

Cette pièce permet de compléter et maintenir l’ensemble de la poignée de porte du four, tout en contribuant à sa bonne fixation et à son maintien.

Caractéristiques

- Marque : Sauter
- Référence : AS0039560
- Désignation : embout de poignée de porte
- Type de pièce : embout / élément de poignée
- Fonction : maintien et finition de la poignée de porte du four
- Utilisation : four Sauter compatible

- Pièce de remplacement : oui

Remplacement de l’embout de poignée

Un embout de poignée cassé, fissuré ou manquant peut nuire à la bonne fixation de la poignée de porte et à l’esthétique de votre four.

Le remplacement de l’embout de poignée Sauter AS0039560 permet de remettre en état la poignée de votre appareil sans remplacer nécessairement l’ensemble de la poignée.

Avant toute commande, vérifiez la référence exacte de votre appareil ainsi que la compatibilité de la pièce AS0039560 avec votre modèle de four Sauter.

FICHE TECHNIQUE

Marque	DE DIETRICH
EAN13	3251431035346
Largeur (cm) :	4
Profondeur (cm):	8
Poids (kg) :	0.02

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/poignee/6863-as-embout-de-poigne-four-sauter-brandt-de-dietrich-de-dietrich.html