ELEMENT CHAUFFANT LAVE VAISSELLE ELECTROLUX

Référence: 140002162232

Voir la fiche produit sur le site







DESCRIPTION

Élément chauffant lave-vaisselle Electrolux 140002162232

Votre lave-vaisselle ne chauffe plus correctement l’eau, les programmes de lavage sont plus longs ou la vaisselle reste mal lavée ? Un élément chauffant défectueux peut être à l’origine de ces problèmes.

Remplacez la résistance de votre lave-vaisselle avec cet élément chauffant Electrolux référence 140002162232, conçu pour assurer le chauffage de l’eau pendant les cycles de lavage.

Cette pièce est équipée d'un joint torique et fonctionne sous une alimentation de 230 V pour une puissance de 1800 W.

Caractéristiques du produit

- Marque : Electrolux
- Type de pièce : Élément chauffant / résistance de lave-vaisselle
- Référence constructeur : 140002162232
- Tension : 230 V
- Puissance : 1800 W
- Joint : joint torique inclus
- EAN : 7321424333554
- Catégorie : Résistance / élément chauffant lave-vaisselle
- Poids : environ 276 g
- Référence remplacée : 140002162190

Compatibilité

Cette résistance est destinée aux lave-vaisselle compatibles Electrolux.

Attention : la référence de la pièce seule ne suffit pas toujours à déterminer la compatibilité avec votre appareil. Avant de commander, vérifiez le numéro PNC à 11 chiffres indiqué sur la plaque signalétique de votre lave-vaisselle.

Une vérification de compatibilité est recommandée afin d'éviter toute erreur de commande.

Quand remplacer la résistance de votre lave-vaisselle ?

Une résistance défectueuse peut notamment entraîner :

- une eau qui ne chauffe plus ;

- une vaisselle mal lavée ;
- un mauvais séchage de la vaisselle ;
- des programmes de lavage anormalement longs ;
- un appareil qui présente un défaut lié au chauffage.

Avant tout remplacement, il est recommandé de contrôler la panne et la compatibilité de la pièce avec l'appareil.

Le remplacement d'un élément chauffant nécessite des compétences techniques. Pour votre sécurité, l'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et compétente.

Débranchez toujours le lave-vaisselle du secteur avant toute intervention.

FICHE TECHNIQUE

Marque	AEG
EAN13	7321424333554
Hauteur (cm):	10
Largeur (cm) :	12
Profondeur (cm):	17
Poids (kg) :	0.28

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/resistance-thermoplongeur/6810--element-chauffant-lave-vaisselle-electrolux-aeg.html