

Resistance grill four BEKO 262900064 1100W + 1100W

Référence: 262900064

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Une résistance de grill générique de haute qualité, 2 x 1100 W, aux cotes précises de 356 x 338 mm, pour redonner sa chaleur à la voûte du four de votre cuisinière Beko.

Référence	262900064
Type de pièce	Résistance de grill (voûte) de four, pièce générique
Puissance	2 x 1100 W
Dimensions de la résistance	356 x 338 mm
Dimensions de la bride	100 x 17 mm
Compatibilité	Cuisinière Beko CSE67100GW et autres modèles Beko (liste non exhaustive)

Pièce générique ou d'origine : ce que vous recevez pour la référence 262900064

Cette résistance n'est pas une pièce d'origine Beko : c'est une résistance générique de haute qualité. Elle est proposée pour remplacer la référence Beko 262900064, avec les mêmes cotes (356 x 338 mm, bride de 100 x 17 mm) et la même puissance de 2 x 1100 W que l'élément à changer.

Elle est référencée pour la cuisinière CSE67100GW et convient aussi à de nombreux autres fours et cuisinières Beko. La liste de modèles compatibles présente sur cette page n'est pas exhaustive : votre appareil peut en faire partie sans y figurer.

Pour être certain de votre choix, relevez la référence complète de votre appareil sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de cette fiche. Vous pouvez aussi comparer avec votre ancienne résistance : **elle doit mesurer 356 x 338 mm, avec une bride de 100 x 17 mm et une puissance de 2 x 1100 W.** Si votre modèle n'apparaît pas, contactez-nous avant de commander : nous contrôlons la pièce avec vous, ce qui évite un retour inutile.

Grill qui ne chauffe plus : remplacer la résistance plutôt que le four

La résistance de grill est l'élément chauffant situé en haut de la cavité du four. Elle subit des cycles de chauffe répétés et des projections de graisse, qui finissent par l'user. Un grill qui ne rougit plus, qui chauffe de façon inégale ou dont l'élément est visiblement cassé ou cloqué signale qu'il faut la changer.

Le remplacement ne concerne que cette pièce : le reste de la cuisinière n'est pas touché. **Coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant toute intervention** et, au moindre doute sur le branchement, confiez la pose à un professionnel.

Remplacer la résistance permet de continuer à utiliser un four qui fonctionne par ailleurs, au lieu de racheter une cuisinière complète. C'est une réparation ciblée qui prolonge la durée de vie de l'appareil et limite les déchets.

> Entretien et durabilité
> Nettoyez la résistance à froid et appareil débranché, avec un chiffon à peine humide, sans pulvériser de produit directement sur l'élément ni utiliser d'éponge abrasive. Les graisses accumulées dans le four brûlent à chaque chauffe : nettoyer régulièrement la cavité et éviter les débordements aide à préserver la résistance plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BEKO
EAN13	3663216017506
Hauteur (cm):	5
Largeur (cm) :	36
Profondeur (cm):	35
Poids (kg) :	0.9

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/resistance-voute-grill/1959-resistance-grill-four-beko-262900064-1100w-1100w-cse67100gw.html