Résistance sèche-linge 1800/1000 W 57X2166 Brandt Thomson

Référence: 57X2166

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

La résistance 57X2166 redonne de la chaleur à un sèche-linge Brandt, Thomson ou Vedette dont le tambour tourne encore mais dont le linge reste humide.

Référence	57X2166 (équivalente à la 57X2100)
Puissance	1800 W / 1000 W
Valeur ohmique	1800 W : 26 ? / 1000 W : 47 ?
Dimensions	24,3 x 14,4 cm
Type de pièce	Résistance de sèche-linge
Marques compatibles	Brandt, Thomson, Vedette
Compatibilité	Plus de 70 modèles, à vérifier avec l'outil de la fiche

Comment vérifier que la résistance 57X2166 convient à votre sèche-linge

Les références 57X2166 et 57X2100 désignent **une seule et même résistance**. La photo de la fiche montre bien cette pièce : que

votre ancienne résistance porte l'une ou l'autre de ces références, c'est celle-ci qu'il vous faut.

Elle développe une puissance de 1800 W / 1000 W, avec une valeur ohmique de 26 ? pour la partie 1800 W et de 47 ? pour la partie 1000 W, et mesure 24,3 x 14,4 cm. Elle équipe les sèche-linge Brandt, Thomson et Vedette : plus de 70 modèles sont répertoriés, dont des séries AIR, ETE, SFS, TD et VST. Un même nom de modèle peut exister avec plusieurs codes de fabrication, il faut donc relever le nom complet de votre appareil.

Repérez le modèle et le code de fabrication sur la plaque signalétique du sèche-linge, puis saisissez-les dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette fiche. Si votre modèle n'y figure pas, **contactez-nous avant de commander** : nous contrôlerons avec vous si la pièce convient.

Remplacer la résistance d'un sèche-linge et protéger la pièce neuve

La résistance chauffe l'air qui traverse le tambour. Lorsqu'elle est hors service, le sèche-linge continue de tourner mais le linge sort humide, même après un cycle complet. Changer cette seule pièce permet de garder un appareil dont le moteur et la commande fonctionnent encore, plutôt que de le mettre au rebut.

Avant de monter la pièce neuve, faites contrôler le condensateur de démarrage du moteur : **un condensateur défectueux risque d'endommager la résistance**. Un filtre à peluches que l'on ne nettoie pas régulièrement produit le même effet. Un filtre propre et un moteur qui démarre normalement protègent la pièce neuve et prolongent la vie du sèche-linge.

Entretien et durabilité

Débranchez le sèche-linge avant toute intervention. Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle et dépoussiérez à sec le circuit d'air autour de la résistance, sans eau ni produit liquide. Un air qui circule librement et un moteur qui démarre normalement ménagent la résistance et prolongent sa durée de vie.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3663216002748

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/resistance/113-resistance-seche-linge-1800w-1000w-243cmx144cm-brandt-57x2166.html