Ressort de cuve pour lave linge Candy et Hoover

Référence: 41031863

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

RESSORT DE CUVE POUR LAVE-LINGE CANDY ET HOOVER

Référence : **41031863** (référence alternative : 41023091)

Ce ressort de cuve (vendu à l'unité) assure la suspension et la stabilité de la cuve sur de nombreux lave-linge **Candy**, **Hoover**, **Zerowatt** et **Philco**. Il amortit les vibrations du tambour pendant l'essorage et évite les bruits ou chocs anormaux liés à un ressort détendu, cassé ou décroché. Une pièce simple et

peu coûteuse à remplacer, indispensable au bon fonctionnement de la machine.

Référence	41031863 (alt. 41023091)
Type de produit	Ressort de cuve (suspension de tambour)
Dimensions	Longueur 180 mm — Diamètre 32 mm
Marques compatibles	Candy, Hoover, Zerowatt, Philco
Conditionnement	Vendu à l'unité (x1)

Exemples de modèles compatibles

Ce ressort équipe un très grand nombre de modèles Candy, Hoover, Zerowatt et Philco. En voici quelques exemples :

VHD 822/1-80	GO F127/2	EVO 1082D-S
DYN 8144D-80	CO 217	WMH 147DF/1-80
GO 1282D/1-S	RO 14116DWMCE-S	CS 1411TXME/1-S
HGS 1210T3SDS-S	GVS 1410TB3/1-47	BWM 1410PH7/1-S

Plus de 890 références d'appareils sont compatibles avec ce ressort de cuve. Utilisez la zone de recherche dans l'onglet « Compatibilité » ci-dessus pour vérifier directement la référence de votre lave-linge.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre les références 41031863 et 41023091 ?

Ce sont deux références constructeur pour le même ressort de cuve, utilisées selon les séries de fabrication de l'appareil. Les deux sont strictement interchangeables.

Comment savoir si ce ressort est compatible avec mon lave-linge ?

Utilisez la zone de recherche de l'onglet « Compatibilité » avec la référence complète de votre appareil (visible sur l'étiquette signalétique), ou comparez-la avec le ressort d'origine à remplacer.

Combien de ressorts de cuve mon lave-linge possède-t-il ?

La plupart des lave-linge Candy et Hoover en comptent deux, situés de part et d'autre de la cuve. Ce produit est vendu à l'unité (x1) ; pensez à vérifier l'état du second ressort lors du remplacement.

Quels signes indiquent qu'un ressort de cuve est à remplacer ?

Des bruits ou chocs anormaux pendant l'essorage, une cuve qui semble mal maintenue, ou un ressort visiblement détendu, cassé ou décroché sont les signes les plus courants.

FICHE TECHNIQUE

Marque	CANDY
EAN13	3663216047374

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/ressort-cuve/5486-ressort-de-cuve-lave-linge-candy-et-hoover-41031863.html