Rehausse pour lave linge ou seche linge Meliconi 656143


Référence: 656143

Voir la fiche produit sur le site









DESCRIPTION

Le Base Space Basket 656143 surélève votre lave-linge de 31 cm et ajoute un panier métallique de 32 litres juste en dessous, sous la rehausse.

Marque et référence	Meliconi, Base Space Basket 656143
Type de pièce	Réhausseur d'appareil électroménager avec panier inférieur métallique (article universel)
Compatibilité	Universel pour la plupart des lave-linges et sèche-linges, dimensions à vérifier : appareil jusqu'à 60 x 60 cm, pieds à 55 cm de profondeur maximum
Dimensions du réhausseur	62 x 55,5 x 31 cm (L x P x H)
Charge maximale	250 kg
Panier inférieur	Métallique, 32 litres, profondeur 40 cm
Matériaux	Base en technopolymère, partie supérieure en bois, pieds en gomme, panier inférieur en métal
Couleur	Blanc
Accessoire inclus	Sangle de sécurité de 6 m avec boucle métallique
Garantie	10 ans (certification TÜV, fabriqué en Italie)

Ce réhausseur universel convient-il à votre lave-linge ou à votre sèche-linge ?

Le Meliconi 656143 ne remplace pas une référence d'origine : c'est un article universel, adapté à la plupart des lave-linges et des

sèche-linges. Aucune liste de modèles n'est à consulter, car c'est le gabarit de votre appareil qui détermine la compatibilité. Il suffit donc de contrôler les dimensions avant de commander.

Deux mesures suffisent : la largeur et la profondeur de l'appareil, qui ne doivent pas dépasser 60 x 60 cm, et la position des pieds, à 55 cm de profondeur au plus. Relevez-les directement sur votre machine, au mètre ruban, plutôt que de vous fier à une fiche générique.

Le réhausseur ajoute 31 cm de hauteur. Vérifiez aussi que l'espace sous votre plan de travail ou sous votre meuble le permet, surtout si l'appareil est encastré.

Surélever une machine à laver pour mieux l'utiliser et prolonger son installation

Un appareil posé au sol oblige à se baisser à chaque chargement et laisse sous lui un espace difficile à nettoyer. Le réhausseur place le hublot à bonne hauteur. Sous la rehausse, le panier inférieur en métal, de 32 litres et 40 cm de profondeur, range du linge ou d'autres affaires à portée de main.

Le réhausseur est livré pré-monté, avec une notice d'installation à l'arrière du pack. Sa base est en technopolymère et son dessus en bois, tandis que les pieds en gomme se règlent pour mettre l'appareil à niveau. La sangle de sécurité de 6 m aide à le maintenir en place pendant l'essorage.

Inutile de changer un appareil qui fonctionne encore parce que son emplacement est peu pratique : un simple réhausseur, garanti 10 ans par le constructeur, règle le problème et prolonge la vie de votre machine.

Entretien et durabilité

Nettoyez la base en technopolymère et le panier métallique avec un chiffon doux légèrement humide, puis essuyez. Évitez les produits abrasifs et l'excès d'eau sur la partie en bois. Contrôlez de temps en temps le réglage des pieds et la tension de la sangle : une machine bien à niveau vibre moins à l'essorage.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MELICONI
EAN13	8006023292042
Hauteur (cm):	31
Largeur (cm) :	55.5
Profondeur (cm):	62
Poids (kg) :	10

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/socle-rehausse-lave-linge-sech/6893-rehausse-pour-lave-linge-ou-seche-linge.html