SONDE LAVE VAISSELLE BRANDT THOMSON VEDETTE SAUTER DIETRICH

Référence: 32X2023

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

La sonde 32X2023 succède à l'ancienne référence 32X0276 : si votre lave-vaisselle utilisait l'une, vous commandez désormais l'autre, puis vous remplacez uniquement la pièce défaillante.

Référence	32X2023
Référence remplacée	32X0276
Type de pièce	Sonde de température de lave-vaisselle
Marques d'appareils	Brandt, Thomson, Vedette, Sauter, De Dietrich
Compatibilité	Modèles Brandt dont la série DFH ; liste complète dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de la fiche Sonde 32X0276 EN ou 32X2023 : comment vérifier que la pièce convient à votre lave-vaisselle

La sonde 32X2023 est une sonde de température destinée aux lave-vaisselle des marques Brandt, Thomson, Vedette, Sauter et De Dietrich. **L'ancienne référence 32X0276 a été remplacée par la 32X2023** : si c'est ce numéro que vous avez relevé sur votre sonde ou dans une notice, c'est bien cette fiche qu'il faut choisir. La marque seule ne suffit toutefois pas pour être certain de commander la bonne pièce.

Relevez la référence commerciale complète de votre lave-vaisselle, inscrite sur la plaque signalétique de l'appareil, puis saisissez-la dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » disponible sur cette fiche. Il recense les modèles compatibles avec la sonde 32X2023, notamment des Brandt de la série DFH.

Si votre modèle n'apparaît pas dans l'outil, ou si vous hésitez, contactez-nous avant de commander en indiquant la référence complète de votre lave-vaisselle. Nous vous aidons à confirmer qu'elle correspond bien à la sonde 32X2023, ce qui vous évite un retour.

Remplacer une sonde de température de lave-vaisselle sans changer l'appareil

La sonde de température renseigne la carte de commande sur la chaleur de l'eau pendant le cycle. Lorsqu'elle vieillit ou se dérègle, le lave-vaisselle peut chauffer à une mauvaise température ou signaler un défaut. Ces symptômes ont parfois d'autres origines : confirmez le diagnostic avant de commander.

Remplacer cette seule pièce permet de réparer un lave-vaisselle qui fonctionne par ailleurs, au lieu de renouveler l'appareil entier. C'est aussi un geste utile pour l'environnement : un appareil gardé en service plus longtemps est un appareil de moins à jeter. Avant toute intervention, débranchez le lave-vaisselle et coupez l'arrivée d'eau.

Entretien et durabilité

La sonde est en contact avec l'eau de lavage : ne la grattez pas et n'utilisez pas d'outil pointu à proximité. Pour éviter les dépôts de calcaire et de graisse qui perturbent les mesures, nettoyez régulièrement le filtre et la cuve de l'appareil, et respectez les dosages de sel régénérant et de produit de rinçage indiqués dans la notice.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3251430469821
Poids (kg) :	0.049

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/sonde-capteur/2179-sonde-lave-vaisselle-brandt-thomson-vedette-sauter-dietrich-32x2023.html