Sécurité de porte lave-linge Bosch Siemens 10031405

Référence: 10031405

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Une pièce d'origine Bosch qui évite de changer un lave-linge dont seule la fermeture du hublot est en cause.

Référence d'origine	10031405
Marque	Bosch (pièce d'origine)
Type de pièce	Sécurité de porte (verrou de hublot) de lave-linge
Compatibilité	Lave-linge Bosch et Siemens, plus de 3 000 modèles
Contenu livré	Le verrou seul
Pose	Avec un outil, sans modification de l'appareil
État	Neuf

Comment vérifier que la sécurité de porte 10031405 convient à votre lave-linge

La référence 10031405 est celle d'une pièce d'origine Bosch, montée sur des lave-linge Bosch et Siemens.

Deux vérifications suffisent. Comparez d'abord le numéro de votre ancienne sécurité de porte avec 10031405. Relevez ensuite la référence E-Nr de votre lave-linge, puis cherchez-la dans la liste de compatibilité de la fiche, qui réunit plus de 3 000 modèles.

La photo montre la pièce livrée : comparez-la à votre ancienne sécurité de porte avant de commander. Confirmez aussi le diagnostic, car un lave-linge qui ne démarre pas peut souffrir d'un autre composant ou d'un problème électrique.

Remplacer le verrou de hublot et garder son lave-linge Bosch ou Siemens

La sécurité de porte verrouille le hublot pendant le programme et signale à l'appareil que la porte est bien fermée. Le mécanisme s'use au fil des cycles. Les signes habituels : la machine ne démarre pas alors que la porte est fermée, le hublot ne se verrouille plus correctement ou un défaut de fermeture s'affiche.

Débranchez le lave-linge du secteur avant toute intervention. En cas de doute, confiez le changement à un réparateur qualifié.

Changer ce seul verrou permet de réparer plutôt que de remplacer un lave-linge qui lave encore très bien. C'est aussi une façon de prolonger la vie d'un appareil que vous connaissez déjà et de limiter les déchets.

Entretien et durabilité

Essuyez régulièrement le pourtour du hublot avec un chiffon sec ou à peine humide, pour que les résidus de lessive ne gênent pas la fermeture. Ne projetez ni eau ni produit ménager sur le verrou. Laisser la porte entrouverte après le lavage limite l'humidité autour du hublot. Un hublot que l'on ferme sans forcer préserve le mécanisme plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	4242005553914
Hauteur (cm):	2
Largeur (cm) :	7
Profondeur (cm):	7
Poids (kg) :	0.06

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/verrou-de-porte/6874--scurit-de-porte-lave-linge-bosch-bosch.html