Fermeture de porte complète sèche linge Electrolux

Référence: 1258267077

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

PIECE EPUISEE

Fermeture de porte complète sèche linge Electrolux

Références 1258267077, 1258268141

Appareils compatibles:

LSK319 / 91672004102
LSK319 / 91672004103
LSK319 / 91672004100
LSK339 / 91672004805
LSK339 / 91672004804
LSK339 / 91672004803
LSK339 / 91672004801
TD05TC / 91672003106
TD06TX / 91672004705
TD06TX / 91672004704
TD06TX / 91672004703
TD06TX / 91672004701

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	3663216037733

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/verrou-serrure-de-porte-seche-linge/4182-fermeture-de-porte-complete-seche-linge-electrolux-1258267077.html