Vitre intermédiaire porte four Bosch Neff Siemens 00471508

Référence: 00471508

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Cette vitre intermédiaire de 476 x 366 mm remplace la vitre abîmée de votre porte de four, sans qu'il soit nécessaire de changer l'appareil.

Références	00471508 / 471508
Dimensions	476 x 366 mm
Type de pièce	Vitre intermédiaire de porte de four ou de cuisinière
Position dans la porte	Vitre intermédiaire (ni vitre extérieure, ni vitre intérieure)
Repère sur la vue éclatée	0408
Marques concernées	Bosch, Neff, Siemens, Balay
Compatibilité	Liste de modèles non exhaustive, à vérifier avec l'outil de compatibilité de la page

Comment vérifier que la vitre 00471508 convient à votre four

Une porte de four est composée de plusieurs vitres superposées, et chacune a sa propre référence. La 00471508, connue aussi sous la référence 471508, est **la vitre intermédiaire de la porte** : ce n'est ni la vitre extérieure, ni la vitre intérieure. Elle porte le repère 0408 sur la vue éclatée.

Plusieurs modèles de vitres existent pour les fours et cuisinières Bosch, Neff, Siemens et Balay, même au sein d'une même marque. Relevez d'abord la référence exacte de votre four sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette page. La liste des modèles compatibles n'est pas exhaustive : si votre appareil n'y apparaît pas, contactez-nous avant de commander, nous vérifierons avec vous.

Vous pouvez aussi contrôler la pièce elle-même. Mesurez votre vitre intermédiaire actuelle, qui doit faire 476 x 366 mm, et comparez son emplacement dans la porte avec le repère 0408 de la vue éclatée de votre appareil.

Remplacer une vitre de porte de four fissurée ou encrassée

La porte d'un four subit des températures élevées, des chocs thermiques et des projections de cuisson. Avec le temps, une vitre peut se fissurer, s'ébrécher ou se couvrir de dépôts que le nettoyage n'élimine plus. **Une vitre fissurée ne doit pas rester en service** : elle fragilise la porte et se remplace sans attendre.

Changer cette seule vitre évite de racheter un four dont la cuisson, la résistance et l'électronique fonctionnent encore. C'est une réparation ciblée, qui prolonge la durée de vie de l'appareil et limite les déchets.

Avant de commencer, laissez le four refroidir et débranchez-le. Consultez la vue éclatée pour situer la vitre repère 0408 dans la porte, et prévoyez un plan de travail dégagé pour poser la porte à plat pendant l'intervention.

Entretien et durabilité

Nettoyez la vitre à froid, avec une éponge douce et un produit dégraissant non abrasif. Évitez les grattoirs métalliques et les éponges à récurer, qui rayent le verre et le fragilisent. N'aspergez jamais une vitre encore chaude avec de l'eau froide : le choc thermique peut la fissurer. Un entretien régulier limite les dépôts de cuisson et préserve la vitre plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	3663216051937

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/vitre-glace-porte-four-cuisiniere/6338--vitre-porte-four-cuisiniere-bosch-neff-siemens-bosch.html