Porte assemble four Sauter

Référence: AS0072720

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

PORTE ASSEMBLÉE DE FOUR SAUTER AS0072720

Vous recherchez une porte assemblée pour votre four Sauter ? La référence AS0072720 correspond à une porte assemblée destinée aux appareils Sauter compatibles.

Cette pièce permet de remplacer une porte de four cassée, fissurée, endommagée ou présentant un problème de fermeture. Elle permet ainsi de remettre votre appareil en état et de retrouver une utilisation normale de votre four.

Caractéristiques

- Marque : Sauter
- Référence : AS0072720
- Désignation : porte assemblée de four
- Type de pièce : porte complète / porte assemblée
- Fonction : ouverture et fermeture du four
- Utilisation : four Sauter compatible
- Pièce de remplacement : oui

Remplacement de la porte du four

La porte est un élément essentiel au bon fonctionnement du four. Une porte endommagée, une vitre cassée, une charnière défectueuse ou un problème de fermeture peuvent rendre l’utilisation de l’appareil difficile.

Le remplacement de la porte assemblée Sauter AS0072720 permet de remplacer l’ensemble de porte lorsque celui-ci est compatible avec votre modèle de four.

Cette solution peut être particulièrement intéressante lorsque plusieurs éléments de la porte sont endommagés et qu’un remplacement pièce par pièce n’est pas nécessairement adapté.

FICHE TECHNIQUE

Marque	SAUTER

EAN13	3251431362268
Hauteur (cm):	4
Largeur (cm) :	49.5
Profondeur (cm):	59
Poids (kg) :	3.5

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/vitre-glace-porte-four-cuisiniere/6865-as-porte-assemble-four-sauter-sauter.html