Support telescopique partiel droit four Brandt Sauter

Référence: AS0084728

Voir la fiche produit sur le site











DESCRIPTION

Support Télescopique Partiel Côté Droit Four Brandt Sauter AS0084728

DESCRIPTION TECHNIQUE

Le support télescopique partiel côté droit ASAS0084728 est une pièce détachée d'origine constructeur destinée à équiper certains fours Brandt et Sauter. Intégré dans la cavité du four, ce système de guidage permet le déplacement fluide et sécurisé des grilles, lèchefrites et plats de cuisson lors de leur extraction.

Grâce à son mécanisme à glissières métalliques, le support télescopique facilite l'accès aux préparations sans avoir à retirer complètement les accessoires du four. Il améliore le confort d'utilisation tout en limitant les risques de brûlure ou de renversement lors des manipulations.

Cette pièce correspond au rail télescopique installé sur le côté droit de l'enceinte du four et doit être remplacée en cas de déformation, blocage, usure prématurée des glissières ou détérioration mécanique du système de coulissement.

FONCTION DU SUPPORT TÉLESCOPIQUE

Le support télescopique assure plusieurs fonctions essentielles :

- Guidage précis des grilles et accessoires de cuisson.
- Extraction partielle sécurisée des plats chauds.
- Réduction des efforts lors des manipulations.
- Maintien de la stabilité des accessoires pendant la cuisson.
- Amélioration du confort et de l'ergonomie d'utilisation du four.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence constructeur : ASAS0084728
- Désignation : Support télescopique partiel
- Position : Côté droit
- Type de pièce : Rail de guidage pour four
- Fonction : Coulissement des accessoires de cuisson
- Matériau : Acier traité haute résistance thermique
- Pièce d'origine constructeur
- Montage : Remplacement direct de la pièce d'origine

SYMPTÔMES D'UN SUPPORT DÉFECTUEUX

Le remplacement du support télescopique ASAS0084728 est recommandé lorsque :

- Le rail ne coulisse plus correctement.
- Les glissières présentent un jeu anormal.
- Le support est déformé ou endommagé.
- Les grilles deviennent instables lors de l'extraction.
- Le mécanisme génère des frottements ou des blocages.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3251431488487
Largeur (cm) :	3.15
Profondeur (cm):	38.5
Poids (kg) :	0.215

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/accessoires/6741-as-support-telescopique-partiel-droit-four-brandt-sauter-brandt.html